

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИФОНА

Благодарим Вас за выбор сифона Orange. Наша цель – помочь Вам научиться пользоваться сифоном просто и безопасно. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией. Соблюдение инструкции и мер предосторожности обеспечит Вашу безопасность, сохранение гарантии и увеличение срока эксплуатации изделия.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мы рекомендуем Вам помыть сифон и его части в теплой воде, можно использовать жидкость для мытья посуды.

НЕЛЬЗЯ мыть сифон в посудомоечной машине и ополаскивать кипятком.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не допускается использование сифона несовершеннолетними детьми. Храните баллончики в недоступном для детей месте.
2. Не рекомендуется газировать жидкости, кроме воды. Коктейли и напитки готовят путем смешивания газировки и других компонентов в отдельной посуде, а не в сифоне.
3. Не нагревайте и не замораживайте сифон с водой и баллончики.
4. Допускается использование только пищевых баллончиков весом 8 грамм с газом CO₂, предназначенных для бытовых сифонов.
5. Не рекомендуется повторно газировать воду.
6. Необходимо четко соблюдать данную инструкцию при использовании сифона.

И, конечно же, Мы призываем Вас к ответственному и аккуратному обращению с сифоном и баллончиками.

Есть вопросы?
Ваша Клиентская Служба
info@lorange.ru

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИФОНОМ?


Это не сложно. Мы научим Вас пользоваться сифоном за 7 ПРОСТЫХ ШАГОВ.

ШАГ 1.

Плотно вставьте мерную трубку (a) в горлышко, как на рисунке и налейте питьевую воду, лучше всего, сильно охлажденную.


Важно!

Трубка (a) не дает залить больше 1 литра воды. Нельзя наполнять сифон без мерной трубки, наклонять и трясти бутылку при наливе.



ШАГ 2.

Вставьте тонкую трубку (b) с шайбой. Трубка не должна вылезать из шайбы сверху.




ШАГ 3.

Установите головку сифона. Закручивайте ровно по резьбе. В конце - плотно доверните. Все, сифон готов к заправке!

Совет:


Если головка закручивается без усилий - значит, Вы все делаете правильно. Усилие требуется лишь в самом конце.



ШАГ 4.

Рекомендуем охладить сифон с водой. Чем холодней вода – тем сильнее она газуруется. Охладив воду, вставляем баллончик в патрон.

Замораживать воду НЕЛЬЗЯ!




Перед следующим шагом – заправкой, нажмите на рычаг до упора несколько раз.

Продолжение – на следующей странице.

ШАГ 5.

Не наклоняйтесь над сифоном при заправке! Закручивайте патрон с баллончиком ровно по резьбе, пока не услышите хлопок и шипение газа. В это время докрутите патрон на один оборот. Сильно встряхните сифон вверх-вниз несколько раз.



Если газ стал выходить через носик, попробуйте:

- нажать на рычаг до упора 1-2 раза (над мойкой!)

- потянуть рычаг наверх

- проверить, что крышечка наверху головки закручена до упора.

Снимите патрон и закрутите защитный колпачок. Чтобы вода газировалась сильнее – можно поставить сифон в холодильник (но не в морозильник!).

ШАГ 6.

Плавнo нажмите на рычаг. Чем сильнее нажать, тем сильнее будет струя воды.


Полезные советы:

1. Придерживайте стакан с водой.
2. Регулируйте силу струи.
3. Не жмите на рычаг очень сильно.



ШАГ 7.

Хотите приготовить еще газировки? Не спешите откручивать головку. Обязательно нажмите на рычаг и убедитесь, что весь газ вышел.



Приятных Вам моментов!
Ваша Клиентская Служба
info@lorange.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Срок гарантии (месяцы)	Дата продажи и штамп продавца
Сифон для газирования воды	6 месяцев	
Серийный номер _____		

- Без предъявления данного талона претензии не принимаются.
- При утрате, дубликат данного талона не выдается.
- Гарантийный талон без печати, подписей работника склада и покупателя – не действителен.

Условия гарантии

1. Производитель гарантирует Покупателю, что при обнаружении заводских дефектов изделия или его компонентов, будет произведен бесплатный гарантийный ремонт данного изделия, при условии соблюдения Покупателем перечисленных ниже условий в течение гарантийного срока (6 месяцев). Настоящая гарантия выдается в дополнение к установленным законом правам потребителя и не ограничивает их.
2. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, четкой печатью и подписью сотрудника компании Продавца, а так же документов, подтверждающих покупку (кассового чека).
3. Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется, только если изделие будет признано неисправным по причине заводского дефекта и только в течение срока, указанного в гарантийном талоне.
4. Для обеспечения гарантийного ремонта изделие должно быть передано в сервис-центр Продавца. Транспортные расходы не включаются в данные гарантийные обязательства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5. При обращении в сервис-центр покупатель обязан указать на характер и проявление неисправности.
6. Срок проверки изделия - до 7 дней.
Срок экспертизы, в случае необходимости, до 21 дня.
Срок замены товара ненадлежащего качества или устранения неисправности до 21 дня (при отсутствии необходимого товара или запасных частей на складе - до 1 месяца).

Действия настоящей гарантии не распространяются на:

1. Расходные материалы и другие товары, имеющие ограниченный срок эксплуатации.
2. Документацию, упаковку и транспортировочную тару.
3. Использование приобретенного товара не по назначению.

Данные гарантийные обязательства аннулируются в случае:

1. Изделие повреждено или вышло из строя в связи с нарушением инструкций, правил и условий эксплуатации, хранения и транспортировки, а также в результате воздействия внешних факторов, как на само изделие, так и на его части.
2. Оборудование повреждено вследствие природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Продавца.
3. Изделие имеет механические и/или иные повреждения, полученные в результате действий покупателя, либо сторонних лиц.
4. Возникло повреждение, вызванное попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
5. Серийные номера на изделиях или их модель не соответствует номерам и моделям изделий, перечисленных в настоящем гарантийном талоне.
6. Произведен ремонт лицом, не уполномоченным на Т.О., или использованы запасные части посторонних производителей.
7. Представителем сервисной службы было замечено использование изделия в нестандартном режиме изделия или с несовместимыми расходными материалами.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

1. Информацию о потребительских свойствах, особенностях использования, рекомендациями для приобретенного изделия, а также о совместимости его с расходными материалами и запасными частями, получил в полном объеме.
2. Соответствие гарантийных записей полученным товарам проверил.
3. Серийные номера устройств совпадают с указанными.
4. Претензий по комплектности, внешнему виду и состоянию не имею.
5. Механические повреждения отсутствуют, комплектность полная (к товару прилагаются: инструкция по применению в печатном виде, гарантийный талон производителя).

_____/подпись покупателя/

_____/подпись, штамп продавца/

Где найти рецепты классических и экзотических коктейлей?

Как приготовить газированные напитки из того, что «под рукой»?

Чем удивить гостей?

Что такое ШОПЛЕ и Aperol Spritz?

Ответы на сайте:

www.lorange.ru

Soda Siphon



Сифон для газирования ВОДЫ

LC Group
17, ул. Лесная,
г. Красногорск,
Московская область,
Россия, 143401
info@lorange.ru